

Bedienungsanleitung HS-Cleaner Super 30S

Allgemeine Hinweise:

Bitte verwenden Sie ausschließlich das Teppichreinigungskonzentrat „Teppich-Clean“, damit die einwandfreie Funktion des Gerätes gewährleistet ist und Sie den optimalen Reinigungserfolg erzielen.

Vor der Anwendung Teppich / Polster absaugen und an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen!

Vorbereitung:

Ziehen Sie die beiden Schnapper (Bild A, Nr. 3) und heben Sie mit dem Griff den Gerätekopf ab. Entnehmen Sie den Frischwassertank (B / 28), geben ¼ Liter Teppich-Clean-Konzentrat in den Behälter (N / 28) und füllen ihn bis knapp unter den Rand mit lauwarmen Wasser (max. 30° C) auf. Bei stärkerer Verschmutzung die Menge von Teppich-Clean erhöhen.

Wenn der Teppich zu einem früheren Zeitpunkt shampooiert wurde, kann es zu Schaumbildung im Schmutzbehälter kommen. Geben Sie dann ca. 1 Tasse Essig in den Schmutzwassertank (A / 1).

Jetzt den gefüllten Frischwassertank einhängen, und beim Aufsetzen des Kopfes (D / 2) darauf achten, daß der Saugschlauch im Frischwassertank hängt. Abschließend beide Schnapper eindrücken.

Jetzt das Netzkabel (220 V/10A, Schuko-Stecker) in die Steckdose stecken und darauf achten, daß der Drehschalter (M / 7) auf „0“ steht.

Saugschlauch (E / 13) in den Ansaugstutzen (8) so einschieben, daß die Markierungen übereinstimmen und der Saugschlauch (13) hörbar einrastet. Beim Entfernen des Schlauchs diesen leicht drehen und herausziehen.

Druckschlauch (Q / 19) in die Schnellkupplung (5) am Motorkopf (2) fest eindrücken. Zum Entfernen des Druckschlauchs die Kupplung (R / 5) mit Fingernagel zum Kopf schieben, Schlauch herausziehen.

Jetzt ist der Sprühsauger einsatzbereit. Bevor Sie den Schalter (M / 7) auf die gewünschte Stellung drehen, lesen Sie bitte die Benutzungsanleitung auf der Rückseite.

