

Hinweise zur Verwendung des Mangel-Wachstuches

- Legen Sie das Wachstuch mit der siliconisierten Seite (weiße Tasche) nach oben auf die Einlaufbänder (Tuchseite orange zeigt zur Mulde), dabei zeigt die geschlossene Seite der weißen Tasche in Laufrichtung
- Führen Sie das Vorlaufstück (teilweise mit Schlaufen) in die Mangel ein
- Halten Sie die Mangel an und bringen das Wachs (etwa eine Handvoll Streuwachs bzw. eine ähnliche Menge Wachspaste) gleichmäßig verteilt in die Tasche ein und schließen diese wieder. Achtung: verwenden Sie nur Wachs, das der Arbeitstemperatur Ihrer Mangel entspricht !
- Lassen Sie die Mangel mit langsamster Geschwindigkeit und bei Arbeitstemperatur laufen
- Wiederholen Sie den Vorgang ggf. auf der anderen Seite, das Tuch enthält genügend Material für mehrere Durchläufe
- Nach Benutzung hängen Sie das Tuch an den beiden Laschen auf (frei hängend!)
-