



## PRENETT A-B-C

Vordetachiermittel für die  
Textilreinigung in Lösemitteln.  
Einsatz in Per, SYSTEMK4, KWL  
und Cyclosiloxan D5.

## Eigenschaften

---

### PRENETT A

Entfernt gerbstoffhaltige Verfleckungen wie *Kaffee, Tee, Rotwein, Obst, Gras* usw.  
pH-Wert: 3,0 - 4,0

### PRENETT B

Entfernt Eiweiß- und stärkehaltige Verfleckungen wie *Blut, Milch, Speisereste, Schweiß* usw.  
pH-Wert: 9,5 - 10,5

### PRENETT C

Entfernt lösemittellösliche Verfleckungen wie *Farbe, Lacke, Kosmetika, Klebstoffe* usw.  
pH-Wert: 7,0

PRENETT A-B-C sind NUR für die Verwendung in der Lösemittelreinigung vorgesehen. Sie enthalten keine halogenierten Kohlenwasserstoffe.

### Hinweis

Für alle Faserstoffe und Färbungen, deren Nass- und Waschbarkeit den Anforderungen der normalen Textilpflege entsprechen. Bei Substantiv-Färbungen auf Baumwolle und Seide sowie in allen Zweifelsfällen ist eine Saumprobe sinnvoll.

## Anwendung

---

### Vordetachur

1. Fleckart identifizieren und mit entsprechendem unverdünntem PRENETT A, B oder C sparsam benetzen.
2. Entsprechend der Empfindlichkeit des Textils mit der Detachierbürste einarbeiten.
3. Behandeltes Kleidungsstück ca. 10 - 20 Minuten nach Auftrag von PRENETT A-B-C normal reinigen.

## **Hinweis**

Bei verharzten Ölen, Fetten oder Lacken ist die zusätzliche Verwendung von DEPRIT PROFESSIONAL 4 hilfreich. Vor der Behandlung in der Reinigungsmaschine ist in diesem Fall die Hauptmenge der Detachiermittel von der bearbeiteten Stelle mit Pressluft auszublasen.

Bei empfindlichen und farbunechten Stoffen sollte die Hauptmenge **PRENETT A-B-C** vor der Reinigung in der Maschine mit Pressluft kurz ausgeblasen werden.

## **Allgemeiner Hinweis:**

Zur Vordetachur in der Chemischreinigung sind PRENETT A-B-C, die unabhängig vom verwendeten Lösungsmittel universell einsetzbaren Fleckentferner. Zur Vordetachur in der Nassreinigung sind DEPRIT PROFESSIONAL zu verwenden.

Zur Nachdetachur ist ausschließlich DEPRIT PROFESSIONAL vorgesehen. Dabei sind 80 – 90 % aller Flecken mit den Produkten -1, -2 und -3 erfolgreich zu bearbeiten. Für darüber hinaus gehende Spezialanforderungen sind die Produkte -4, -5 und -6 wirksame Problemlöser.

## **Gebrauch und Lagerung**

---

In geschlossenen Behältern ist PRENETT A-B-C mindestens 24 Monate lagerfähig.

Kühl und trocken lagern.

Gebinde nach jeder Entnahme wieder fest verschließen.