

Lizerna Synergy*

Bleichmittelhaltiger Waschkraftverstärker

Eigenschaften:

- neuartige, chlorfreie, flüssige Sauerstoffbleiche
- ab 30 °C hochwirksam, besonders geeignet für 1-Bad-Verfahren
- beseitigt hervorragend Flecken bei gleichzeitiger Faser- und Farbschonung
- erzielt ein exzellentes Waschergebnis durch den synergetischen Einfluss auf die anderen im Prozess verwendeten Hilfsmittel
- entfernt durch oxidative Prozesse effizient Gerüche aus dem Küchen- und Altenheimbereich
- macht ein 2-Bad-Verfahren weitestgehend überflüssig - dadurch deutliche Wasser- und Energieeinsparung
- optimiert alle wasserbasierenden Pflegesysteme (wie Flach- /Küchenwäsche, Nassreinigung)

Anwendung:

Lizerna Synergy* ist kombinierbar mit allen BÜFA-Waschmitteln. Dabei zeichnet sich Lizerna Synergy* in Verbindung mit den BÜFA-Verfahren durch eine hohe Effektivität aus. Hierbei sind die niedrigen Verfahrenskosten ein überzeugendes Argument. Ein weiteres, signifikantes Merkmal ist der verbesserte Weißgrad der mit Lizerna Synergy* behandelten Textilien.

Lizerna Synergy* kann manuell oder über wäschereitypische Flüssigdosieranlagen zugegeben werden.

Bei Verwendung über Dosieranlagen sind die Schlauchleitungen regelmäßig zu spülen!

Die Zugabemenge und die Behandlungsdauer richten sich nach dem Verschmutzungsgrad.

Als Waschkraftverstärker: 5 - 10 ml/kg Trockenwäsche
Behandlungstemperatur 30 - 40 °C

Zur Verstärkung des Bleicheffekts: 10 - 15 ml/kg Trockenwäsche
Behandlungstemperatur 40 - 50 °C

Als Emulgator für stark pigmentbelastete Wäsche: 15 - 20 ml/kg Trockenwäsche
Behandlungstemperatur 30 - 50 °C

Einweichen: 10 ml/kg Wäsche; ca. 30 - 40 °C, auch über Nacht (2 - 12 Stunden)

Biozide Anwendung durch Gutachter bestätigt:

4 ml/L Lizerna Synergy* + 4 ml/L Ozerna BME, 40 °C, 20 min, FV 1:4

Lizerna Synergy*

Bleichmittelhaltiger Waschkraftverstärker

Bemerkung

Vor der direkten Anwendung von **Lizerna Synergy*** auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit empfehlen wir eine Saumprobe.

Nur Arbeitsgefäße aus Edelstahl oder Kunststoff verwenden.

Achtung

Bei dem direkten Kontakt von **Lizerna Synergy*** mit Reißverschlüssen, Knöpfen und/oder Metallfäden können sich diese verfärben.

Technische Daten:

Dichte (20 °C)	1,05 g/ml
Aussehen	weiß, dickflüssig

Hinweise:

Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. In kühlen, dunklen Räumen lagern. Das Produkt ist frost- und wärmeempfindlich und darf nicht bei Temperaturen über 30 °C bzw. unter 0 °C gelagert werden. Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde wieder verschließen. Nur in Originalgebinde lagern!

Lizerna Synergy* darf keinen direkten Kontakt mit Säuren, Laugen, Lösemitteln, Reduktionsmittel und/oder Metallen haben.

Lizerna Synergy* nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Lizerna Synergy* nicht mit anderen konzentrierten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln in Kontakt bringen.

Lizerna Synergy* nur in saubere, neue Kunststoffbehälter (Polystyrol, Polyethylen, Teflon, usw.) umfüllen, die mit einer Entlüftungseinrichtung versehen sind, deren Anordnung das Eindringen von Verunreinigungen ausschließt. Beim Umfüllen nur saubere Geräte und Gefäße ohne Gummiteile verwenden.

Nicht in geschlossenen Systemen einsetzen.

Original verschlossenen Gebinde sind 12 Monate haltbar.

*Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

1202